




# Coffre à clés communicant INTRABOX

- Pour **SAVOIR QUI PREND LES CLÉS DU LOCAL TECHNIQUE**
- Ouverture avec un badge autorisé



06-0106 **INTRABOX**  
DATA ECO  
**COFFRE À CLÉS** : 1 coffre à clé (02-0116) + 1 lecteur de proximité Vigik® (04-0104) + 1 module de transmissions synchronisation des données illimitées Data 10 ans



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>
Coffre à clés <b>12/24 V DC 2 A mini</b>
<b>CÂBLAGE</b>
Coffre à clés - Module GPRS ou Centrale <b>2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 200 m</b>
<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b>
Coffre à clés <b>150 x 220 x 48 mm</b> Module GPRS <b>162 x 96 x 53 mm</b>
<b>ENVIRONNEMENT</b>
Température de fonctionnement <b>Coffre à clés -20° C à +70° C</b> Indice Protection <b>Coffre à clés IP55</b>

CAPACITÉS	
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges/Pass	<b>10 000</b>
Clémobil	-
Alerte technique (e-mails)	✓
Horloge annuelle	✓
TRAÇABILITÉ	
Alerte d'ouverture trop longue	✓
Alerte / effraction (coups sur le coffre)	✓
Relevé d'événements sur le site de gestion	✓
Alerte / trousseau X retiré	✓
Alerte / trousseau X remis	✓
Gestion des clés mécaniques comme des clés électroniques (organigramme.info)	✓

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

